



### Manutention et stockage

1. Les plinthes murales et colles de Johnsonite doivent être stockées sur place à température ambiante pendant au moins 48 heures avant, pendant et après la pose. La température ambiante doit être maintenue entre 65° et 85° F (18° et 30° C) avec un système CVCA. Une température minimale de 55° F (13° C) doit être maintenue par la suite. L'humidité ambiante relative doit se situer entre 40 % et 60 %.
2. Faites attention à ne pas tirer excessivement sur la plinthe murale lorsque vous la retirerez de son emballage ou lorsque vous la déroulez. **La plinthe murale ne se rétrécit pas, mais elle se**

**détend pour atteindre sa longueur d'origine, si étirée.**

3. Dans les zones exposées à la lumière du soleil intense ou directe, le produit doit être protégé pendant le stockage, la pose et le séchage de la colle par occultation de la source de lumière.
4. Les revêtements de sol de Johnsonite sont fabriqués avec des matériaux et un savoir-faire de la plus haute qualité et subissent une vérification minutieuse avant leur expédition. Cependant, il incombe à l'utilisateur de procéder à une pose de bonne qualité. L'utilisateur est responsable de la vérification de la conformité à la commande

et doit s'assurer que les produits ne sont ni abîmés, ni défectueux et que la correspondance des couleurs est satisfaisante. Veuillez informer un distributeur agréé ou un représentant de Johnsonite de tous les défauts avant la pose.

5. Johnsonite ne saurait être tenu responsable des pertes ou dommages résultant de l'utilisation de ces renseignements, qui seraient causés par un traitement ou des conditions de travail ou encore une qualité d'exécution qui sont indépendants de sa volonté. Nous conseillons aux utilisateurs de vérifier que ce produit est approprié en effectuant leurs propres tests.

### Préparation générale de la surface

1. **Tous les murs** doivent être propres, lisses, plats et secs. La surface doit être libre de poussières, particules désagrégées, solvants, peintures, graisses, huiles, cires, alcalins, produits d'étanchéité ou de séchage, anciennes colles et autres matériaux étrangers qui pourraient nuire à la pose. Enlevez l'ancienne colle avec un outil - n'utilisez pas de dissolvants ou de décapants chimiques. Remplissez tous les creux, fissures et autres irrégularités de surface avec un enduit de rebouchage de bonne qualité.

**REMARQUE :** La contamination du soubassement peut endommager la plinthe murale en caoutchouc thermodurcissable. N'utilisez pas de marqueurs permanents ou effaçables, de stylos, de crayons, de peinture, etc. pour écrire au dos du revêtement de sol, ni pour marquer le soubassement car ils

pourraient traverser le matériau et tâcher le revêtement. Si ces contaminants se trouvent sur le soubassement, ils doivent être enlevés avec un outil avant la pose de la plinthe murale en caoutchouc thermodurcissable.

**Avertissement : N'utilisez pas de dissolvants ou de décapants liquides.**

2. Ne posez pas la plinthe murale BaseWorks de Johnsonite sur du revêtement mural en vinyle.
3. Ne posez pas la plinthe murale BaseWorks de Johnsonite avec la colle pour plinthe murale 960 de Johnsonite sur des surfaces non poreuses. Pour les surfaces non poreuses, utilisez la colle de contact 946 Premium de Johnsonite en suivant la notice de pose pour les surfaces non poreuses.

4. Ne posez jamais la plinthe murale BaseWorks de Johnsonite sur des surfaces qui seront exposées à des changements draconiens de température ou à de l'humidité.

5. **Sablez minutieusement** les murs carrelés en terrazzo et en céramique pour enlever tous les vernis et toutes les cires. Enlevez ou remplacez tous les carreaux qui tiennent mal et nettoyez les joints. Remplissez tous les joints et autres creux avec un enduit de lissage à base de ciment Portland.

6. **Abrasez à l'aide d'un outil les murs** en acier pour améliorer l'adhérence. Nettoyez le mur pour enlever les saletés, la rouille et autres contaminants. Appliquez la colle en respectant la notice de pose pour les surfaces non poreuses.

### Pose de la plinthe murale BaseWorks

#### 1. Colles recommandées :

- a. Pour les surfaces poreuses  
**UNIQUÉMENT :**

Colle pour plinthe murale 960 de Johnsonite

Peigne à manche : Dentures de 3 x 3 x 3 mm SQ (1/8 x 1/8 x 1/8 po).

- b. Pour les surfaces non poreuses :

Colle de contact 946 Premium de Johnsonite

Appliquez la colle à la brosse ou au rouleau à poils courts.

**Avertissement : Attendez que la colle soit sèche au toucher. Une fois la colle sèche au toucher, posez la plinthe murale dans les 45 minutes qui suivent et marouflez immédiatement sur toute sa longueur.**

#### 2. Procédure de pose :

- a. Laissez reposer à plat les rouleaux de plinthes murales pendant au moins 24 heures à une température entre

18° et 30° C (65° et 85° F) avec un système CVCA avant la pose.

- b. Si la pose se fait sur une **surface murale** poreuse, appliquez la colle pour plinthe murale 960 de Johnsonite sur le dos strié de la plinthe avec un peigne à manche à dentures en U de 3 mm (1/8 po). **Encollez 80 % de la surface du dos de la plinthe.** Laissez un espace sans colle de 6 mm (1/4 po) sous le bord supérieur de la plinthe pour éviter que la colle ne déborde sur le mur lors de la pose.

- c. Pour la pose sur des surfaces **murales non poreuses** (comme : le métal, la peinture époxy, le carrelage, etc.), appliquez la colle de contact Premium 946 de Johnsonite à la fois sur le mur et sur le dos de la plinthe. Attendez que la colle soit complètement sèche au toucher. Positionnez avec soin la plinthe sur le mur.

**Remarque :** Une fois qu'elle est en contact avec le mur, la plinthe murale ne peut plus être retirée.

- d. Positionnez la plinthe sur le mur et marouflez. **Ramenez toujours le maroufleur vers le point de départ pour éviter d'étirer la plinthe.**

#### 3. Nettoyage :

- a. Avec un chiffon blanc, propre et humidifié avec de l'eau, retirez toutes les traces de colle humide sur la plinthe, le soubassement, le revêtement de sol et les outils.
- b. Il sera peut-être nécessaire de mouiller un chiffon blanc et propre avec de l'alcool dénaturé pour enlever la colle sèche. (Respectez les mises en garde du fabricant lorsque vous utilisez de l'alcool dénaturé.)

## Pose dans les angles

### 1. Pour faire soi-même un angle rentrant :

- a. Posez la plinthe jusqu'à l'angle.
- b. Placez sans la coller une autre bande de plinthe sur le mur suivant, à environ 25 mm (1 po) de la plinthe précédemment posée.
- c. Servez-vous d'un compas à pointes sèches. Placez une pointe sur le bord supérieur de la première plinthe et l'autre sur le bord supérieur de la deuxième plinthe. Avec précaution, glissez le compas vers le bas en suivant le contour de la première plinthe. Appuyez suffisamment fort sur la pointe pour transférer le contour de la première plinthe sur la deuxième.
- d. Avec un cutter, découpez la deuxième plinthe en suivant la ligne laissée par la pointe du compas.

### 2. Pour faire soi-même un angle sortant :

- a. N'encollez pas la plinthe sur une surface d'environ 45 cm (18 po) à partir de l'angle sortant du mur.
- b. Mettez la plinthe sur l'angle et tracez un trait au crayon à papier sur son dos à l'endroit où elle doit être pliée.
- c. Posez la plinthe sur le sol, dos en haut. À l'aide d'un ciseau à gouge pour chanfreinage en V, réalisez une encoche peu profonde le long du trait au crayon.
- d. Remplacez la plinthe pliée en angle sur le mur. L'angle saillant du mur doit bien s'intégrer dans l'encoche réalisée dans le dos de la plinthe.
- e. Encollez et faites bien adhérer à l'aide du maroufleur.

**Remarque :** La profondeur de l'encoche ne doit pas dépasser un quart de l'épaisseur totale de la plinthe murale.

### 3. Angles fabriqués en usine :

**Remarque :** Les angles en caoutchouc thermodurcissable BaseWorks sont expédiés plats. Le dos des angles fabriqués en usine (rentrants et sortants) est rainuré à l'endroit où l'angle est plié. L'onglet de l'angle rentrant possède une encoche.

- a. **Posez les angles fabriqués en usine avant de poser les plinthes.**
- b. Encollez le dos strié de l'angle.
- c. Positionnez l'angle de manière à ce que la rainure qui se trouve au dos de l'angle de la plinthe murale soit alignée avec le coin du mur.
- d. Marouflez pour assurer une bonne adhérence.
- e. Assurez-vous que l'angle de plinthe adhère bien sur toute sa surface à l'angle du mur.

**Remarque :** Il est possible d'utiliser pour les angles la colle de contact Premium 946 de Johnsonite afin d'obtenir une meilleure fixation en angle.

## Nettoyage de la colle

### Enlevez l'excès de colle pendant la pose.

#### Colle pour plinthe murale 960

- ◆ Avec un chiffon blanc, propre et humidifié avec de l'eau, retirez toutes les traces de colle humide sur la plinthe, le soubassement, le revêtement de sol et les outils.
- ◆ Il sera peut-être nécessaire de mouiller un chiffon blanc et propre avec de l'alcool dénaturé pour enlever la colle sèche. (Respectez les mises en garde du fabricant lorsque vous utilisez de l'alcool dénaturé.)

#### Colle de contact 946 Premium

- ◆ Avec un chiffon blanc, propre et humidifié avec de l'eau, retirez toutes les traces de colle humide sur la plinthe, le soubassement, le revêtement de sol et les outils.
- ◆ Il sera peut-être nécessaire de mouiller un chiffon blanc et propre avec de l'alcool dénaturé pour enlever la colle sèche. (Respectez les mises en garde du fabricant lorsque vous utilisez de l'alcool dénaturé.)

## Entretien

1. Attendez 72 heures après la pose pour le premier nettoyage.
2. Mettez en place un programme d'entretien régulier après ce premier nettoyage.
3. Essuyez régulièrement les plinthes murales BaseWorks de Johnsonite avec un chiffon doux, propre et humide de couleur blanche.
4. Vous pouvez ajouter à l'eau un détergent doux.
5. Les décapants à base de produits chimiques agressifs ou les outils à récureur à grain grossier risquent d'endommager la surface des plinthes murales.

Visitez le site [www.johnsonite.com](http://www.johnsonite.com) pour obtenir les directives de pose et d'entretien mises à jour.  
Communiquez avec les services techniques de Johnsonite au +1(800)-899-8916 ext 9297 si vous avez des questions.



Services techniques  
16910 Munn Road, Chagrin Falls, Ohio 44023  
+1(800) 899-8916, poste 9297 Télécopieur : +1(440) 632-5643  
[www.johnsonite.com](http://www.johnsonite.com)  
Courriel : [info@johnsonite.com](mailto:info@johnsonite.com)  
© Johnsonite Inc., 2012.