

## Notice de pose et d'entretien

## Gorge ventilée

### Manutention et stockage

1. Les plinthes murales à gorge ventilée et les colles de Johnsonite doivent être stockées sur place à température ambiante pendant 48 heures avant, pendant et après la pose. La température ambiante doit être maintenue entre 65° et 85° F (18° et 30° C) avec un système CVCA. Une température minimale de 55° F (13° C) doit être maintenue par la suite. L'humidité ambiante relative doit se situer entre 40 % et 60 %.
2. Faites attention à ne pas tirer excessivement sur la plinthe murale lorsque vous la retirerez de son emballage ou lorsque vous la déroulez. **La plinthe murale ne se rétrécit pas, mais elle se détend pour atteindre sa longueur d'origine, si étirée.**
3. Dans les zones exposées à la lumière du soleil intense ou directe, le produit doit être protégé pendant le stockage, la pose et le séchage de la colle par occultation de la source de lumière.
4. Les revêtements de sol de Johnsonite sont fabriqués avec des matériaux et un savoir-faire de la plus haute qualité et subissent une vérification minutieuse avant leur expédition. Cependant, il incombe à l'utilisateur de procéder à une pose de bonne qualité. L'utilisateur est responsable de la vérification de la conformité à la commande et doit s'assurer que les produits ne sont ni abîmés, ni défectueux et que la correspondance des

couleurs est satisfaisante. Veuillez informer un distributeur agréé ou un représentant de Johnsonite de tous les défauts avant la pose.

5. Johnsonite ne saurait être tenu responsable des pertes ou dommages résultant de l'utilisation de ces renseignements, qui seraient causés par un traitement ou des conditions de travail ou encore une qualité d'exécution qui sont indépendants de sa volonté. Nous conseillons aux utilisateurs de vérifier que ce produit est approprié en effectuant leurs propres tests.

### Préparation générale de la surface

1. **Tous les murs** doivent être propres, lisses, plats et secs. La surface doit être libre de poussières, particules désagrégées, solvants, peintures, graisses, huiles, cires, alcalins, produits d'étanchéité ou de séchage, anciennes colles et autres matériaux étrangers qui pourraient nuire à la pose. Enlevez l'ancienne colle avec un outil - n'utilisez pas de dissolvants ou de décapsants chimiques. Remplissez tous les creux, fissures et autres irrégularités de surface avec un enduit de rebouchage de bonne qualité.

**REMARQUE :** La contamination du soubassement peut endommager la plinthe murale résiliente. N'utilisez pas de marqueurs permanents ou effaçables, de stylos, de crayons, de peinture, etc. pour écrire au dos du revêtement de sol, ni pour marquer le soubassement car ils pourraient

traverser le matériau et tâcher le revêtement. Si ces contaminants se trouvent sur le soubassement, ils doivent être enlevés avec un outil avant la pose de la plinthe murale résiliente.

**Avertissement : N'utilisez pas de dissolvants ou de décapsants liquides.**

2. Ne posez pas la plinthe murale à gorge ventilée de Johnsonite sur du revêtement mural en vinyle.
3. Ne posez pas la plinthe murale à gorge ventilée de Johnsonite avec la colle pour plinthe murale 960 de Johnsonite sur des surfaces non poreuses. Pour les surfaces non poreuses, utilisez la colle de contact 946 Premium de Johnsonite en suivant la notice de pose pour toutes les surfaces non poreuses. Ne posez jamais la plinthe murale à gorge ventilée de Johnsonite sur des surfaces qui seront exposées à des

changements draconiens de température ou à de l'humidité.

4. **Sablez minutieusement** les murs carrelés en terrazzo et en céramique pour enlever tous les vernis et toutes les cires. Enlevez ou remplacez tous les carreaux qui tiennent mal et nettoyez les joints. Remplissez tous les joints et autres creux avec un enduit de lissage à base de ciment Portland.
5. **Abrasez à l'aide d'un outil** les murs en acier pour améliorer l'adhérence. Nettoyez le mur pour enlever les saletés, la rouille et autres contaminants. Appliquez la colle en respectant la notice de pose pour les surfaces non poreuses.

### Pose de la plinthe murale à gorge ventilée

#### 1. Colles recommandées :

- a. Pour les surfaces poreuses **UNIQUEMENT :**

Colle pour plinthe murale 960 de Johnsonite

Peigne à manche : Dentures de 3 x 3 x 3 mm SQ (1/8 x 1/8 x 1/8 po)

- b. Pour les surfaces non poreuses :

Colle de contact 946 Premium de Johnsonite

Appliquez la colle à la brosse ou au rouleau

**Avertissement : Attendez que la colle soit sèche au toucher. Une fois la colle sèche au toucher, posez la plinthe murale dans les 45 minutes qui suivent et marouflez immédiatement sur toute sa longueur.**

#### 2. Outils nécessaires :

- Colle Johnsonite ou vis à tête ovale n° 8 1 1/2 po
- Couteau tout usage
- Règle métallique
- Ruban à mesurer
- Équerre de charpentier
- Maroufleur manuel

#### 3. Procédure de pose :

##### a. Vissé :

- i. Positionnez la plinthe murale à gorge ventilée et percez des trous dans cette dernière et dans le mur pour un minimum de quatre (4) vis n° 8 1 1/2 po par longueurs de 1,2 m (4 pi).
- ii. Posez la plinthe murale à gorge ventilée à l'aide de vis chromées à tête ovale n° 8 1 1/2 po et de rondelles chromées.

##### b. Collé :

- i. Si la pose se fait sur **une surface poreuse**, appliquez la colle pour plinthe murale 960 de Johnsonite sur le dos strié de la plinthe avec un peigne à manche à dentures en U de 3 mm (1/8 po). **Encollez 80 % de la surface du dos de la plinthe.** Laissez un espace sans colle de 6 mm (1/4 po) sous le bord supérieur de la plinthe pour éviter que la colle ne déborde sur le mur lors de la pose.
- ii. Pour la pose sur **des surfaces non poreuses** (comme : le métal, la peinture époxy, le carrelage, etc.), appliquez la colle de

contact Premium 946 de Johnsonite à la fois sur le mur et sur le dos de la plinthe. Attendez que la colle soit complètement sèche au toucher. Positionnez avec soin la plinthe sur le mur.

**Remarque :** Une fois qu'elle est en contact avec le mur, la plinthe ne peut plus être retirée.

- iii. Positionnez la plinthe sur le mur et marouflez. **Ramenez toujours le maroufleur vers le point de départ pour éviter d'étirer la plinthe.**

#### 3. Nettoyage

- a. Avec un chiffon blanc, propre et humidifié avec de l'eau, retirez toutes les traces de colle humide sur la plinthe, le soubassement, le revêtement de sol et les outils.
- b. Il sera peut-être nécessaire de mouiller un chiffon blanc et propre avec de l'alcool dénaturé pour enlever la colle sèche. (Respectez les mises en garde du fabricant lorsque vous utilisez de l'alcool dénaturé.)

## Pose dans les angles

### 1. Angles sortants fabriqués en usine

- a. Posez les angles sortants fabriqués en usine avant de poser les plinthes murales.
- b. Encollez le dos strié de l'angle de la plinthe murale.
- c. Placez l'angle et marouflez pour assurer une bonne adhérence.

- d. Assurez-vous que l'angle de plinthe adhère bien sur toute sa surface à l'angle du mur.

### 2. Pour faire soi-même un angle rentrant

- a. Vérifiez l'équerrage de l'angle. Si l'angle est à l'équerre, posez la plinthe murale à sec et terminez avec l'angle.
- b. Tracez et coupez un onglet de 45° sur le bout de 7,62 cm (3 po) des deux

plinthes adjacentes. Il peut être nécessaire de tailler légèrement la hauteur de 10,16 cm (4 po) pour vous assurer qu'il est bien en place.

- c. Séchez les deux plinthes pour vous assurer qu'elles sont bien en place puis appliquez de la colle et posez les plinthes; ou installez-les à l'aide de vis et de rondelles.

## Nettoyage de la colle

### Enlevez l'excès de colle pendant la pose.

#### Colle pour plinthe murale 960

- ◆ Avec un chiffon blanc, propre et humidifié avec de l'eau, retirez toutes les traces de colle humide sur la plinthe, le soubassement, le revêtement de sol et les outils.
- ◆ Il sera peut-être nécessaire de mouiller un chiffon blanc et propre avec de l'alcool dénaturé pour enlever la colle sèche. (Respectez les mises en garde du

fabricant lorsque vous utilisez de l'alcool dénaturé.)

#### Colle de contact 946 Premium

- ◆ Avec un chiffon blanc, propre et humidifié avec de l'eau, retirez toutes les traces de colle humide sur la plinthe, le soubassement, le revêtement de sol et les outils.

- ◆ Il sera peut-être nécessaire de mouiller un chiffon blanc et propre avec de l'alcool dénaturé pour enlever la colle sèche. (Respectez les mises en garde du fabricant lorsque vous utilisez de l'alcool dénaturé.)

## Entretien

1. Attendez 72 heures après la pose pour le premier nettoyage.
2. Mettez en place un programme d'entretien régulier après ce premier nettoyage.
3. Essuyez régulièrement les plinthes murales résilientes de Johnsonite avec un chiffon

doux, propre et humide de couleur blanche

4. Vous pouvez ajouter à l'eau un détergent doux.
5. Les décapants à base de produits chimiques agressifs ou les outils à récuser à

grain grossier risquent d'endommager la surface des plinthes murales.

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec les services techniques de Johnsonite au 1-800-899-8916.



A Tarkett Company

THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE

Services techniques  
16910 Munn Road, Chagrin Falls, Ohio 44023  
+1(800) 899-8916, poste 9297 Télécopieur : +1(440) 632-5643  
www.johnsonite.com  
Courriel : info@johnsonite.com  
© Johnsonite Inc., 2012