

## Introduction

L'élaboration d'un programme d'entretien adéquat est importante pour le rendement à long terme de tout revêtement de sol résilient. Le revêtement de sol en caoutchouc Arcade de Johnsonite est entretenu à l'aide de produits de nettoyage réguliers, d'appareils d'entretien de base et de méthodes de nettoyage additionnelles.

L'entretien du revêtement de sol Arcade s'améliore avec le temps en établissant un programme constant. Chaque installation Arcade est unique et nous offrons plusieurs options à considérer lorsque vient le temps d'élaborer un programme d'entretien continu adéquat. Nous nous basons sur la zone d'utilisation, le type et la fréquence de passage, la disposition des meubles et de l'équipement et la disponibilité du personnel et des appareils d'entretien.

L'utilisation d'un nettoyeur/produit d'entretien sur une base régulière permettra de nettoyer le plancher tout en offrant une protection ajoutée et l'apparence désirée. L'utilisation d'un fini à plancher est recommandée dans les zones de circulation intense où le niveau de saleté peut être très élevé et dans les environnements plus difficiles à entretenir à cause de l'accès limité et de la présence de meubles et d'équipement qui ne peuvent pratiquement pas être déplacés pour le nettoyage. Certaines de ces zones comprennent les chambres de patient dans les hôpitaux et les corridors, les salles de classe, les cafeterias, les points de contrôle de sécurité dans les aéroports et les cliniques vétérinaires. Dans ce type d'endroits, l'application d'un fini à plancher peut faciliter la routine d'entretien et offrir une brillance et une apparence uniforme du plancher.

Nous avons inclus une liste des nettoyeurs/produits d'entretien et finis à plancher recommandés à la page 3 de ces instructions.

## Nettoyage après la pose

Premier nettoyage  
Les conditions du chantier causent souvent l'accumulation de poussière et de débris. Le premier nettoyage ne doit pas être effectué moins de 72 heures après la pose. Cependant, le plancher doit être protégé jusqu'à ce que l'entretien commence.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur le revêtement de sol pour enlever toute la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyeurs à pH neutre recommandés (tableau de référence des produits d'entretien ci-dessous). Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface.

3. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille de nylon ou de rayonne.
4. Laissez la solution de nettoyage reposer durant 5 à 15 minutes. **IMPORTANT** - ne laissez pas la solution sécher.
5. Récurez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'un tampon rouge.
6. Essuyez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.
7. Rincez soigneusement le plancher avec de l'eau propre.
8. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.

**REMARQUE :** Il est possible que le processus de nettoyage doive être répété pour les planchers très sales.

9. Si vous appliquez un fini à plancher, appliquez deux couches d'un fini recommandé en suivant les directives de l'étiquette ou suivez les instructions d'application du nettoyeur/produit d'entretien qui se trouvent ci-dessous.
10. Lorsque vous appliquez le fini à plancher, laissez-le sécher complètement entre les couches.

## Nettoyage de la colle

Enlevez l'excès de colle pendant la pose  
Colle pour plinthe murale 960

- ◆ Avec un chiffon blanc, propre et humidifié avec de l'eau, retirez toutes les traces de colle humide sur la plinthe murale, le soubassement, le revêtement de sol et les outils.
- ◆ Il sera peut-être nécessaire de mouiller un chiffon blanc et propre avec de l'alcool dénaturé pour enlever la colle sèche. (Respectez les mises en

garde du fabricant lorsque vous utilisez de l'alcool dénaturé.)

Colle de contact 946 Premium

- ◆ Avec un chiffon blanc, propre et humidifié avec de l'eau, retirez toutes les traces de colle humide sur la plinthe murale, le soubassement, le revêtement de sol et les outils.

- ◆ Il sera peut-être nécessaire de mouiller un chiffon blanc et propre avec de l'alcool dénaturé pour enlever la colle sèche. (Respectez les mises en garde du fabricant lorsque vous utilisez de l'alcool dénaturé.)

## Entretien

1. Il est recommandé d'installer un système de nattes de protection à toutes les entrées pour réduire les coûts de nettoyage et prolonger la durée de vie du revêtement de sol
2. Protégez le revêtement de sol contre les

dommages en utilisant des protecteurs de bonne qualité pour les roulettes et les pattes des chaises, des tables et des autres meubles. Utilisez des produits conçus pour les revêtements de sol résilients. Les dommages

causés par des roulettes ou des roues peuvent être évités en utilisant des coussinets de chaise.

## Option 1 : PROCÉDURE POUR NETTOYANT/PRODUIT D'ENTRETIEN :

Application du nettoyeur/produit d'entretien :

1. Choisissez un nettoyeur/produit d'entretien recommandé à partir du tableau de référence des produits d'entretien.
2. Nettoyez le plancher en effectuant un Nettoyage en profondeur de la manière expliquée ci-dessous. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.
3. Dans un seau pour vadrouille propre, mélangez 946 ml (32 oz) du nettoyeur/produit d'entretien sélectionné dans 4,4 litres (un gallon) d'eau propre. Dans les zones de passage intense, le rapport peut être augmenté à 1:1.
4. Nettoyez le plancher avec la solution à l'aide d'une vadrouille de nylon ou de rayonne.

5. Laissez le plancher sécher complètement.
6. Empêchez toute circulation jusqu'à ce que le plancher soit complètement sec.

Nettoyage de routine/quotidien :

Lorsque le nettoyage de routine/quotidien ne donne plus de résultats satisfaisants, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage en profondeur plus agressif pour bien nettoyer le revêtement de sol.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur le revêtement de sol pour enlever toute la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyeurs à pH neutre recommandés. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface.

3. Appliquez la solution de décapage avec une vadrouille de nylon ou de rayonne.
4. Laissez la solution de nettoyage reposer durant 5 à 15 minutes. **IMPORTANT** - ne laissez pas la solution sécher.
5. Récurez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'un tampon rouge.
6. Essuyez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.
7. Rincez soigneusement le plancher avec de l'eau propre.
8. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.

**REMARQUE :** Le processus de nettoyage peut être répété pour les planchers très sales.

Enlèvement du nettoyant/produit d'entretien : Lorsque la brillance du plancher a une apparence usée ou inégale causée par la circulation, le nettoyant/produit d'entretien peut être enlevé puis appliqué à nouveau pour restaurer l'apparence du plancher.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.

2. Préparez une solution de décapage à l'aide d'un décapant recommandé. Suivez les directives qui se trouvent sur l'étiquette du fabricant.

3. Appliquez la solution de décapage avec une vadrouille de nylon ou de rayonne.

4. Laissez la solution de décapage reposer pendant 5 à 15 minutes. **IMPORTANT** - ne laissez pas la solution sécher.

5. Récurvez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 à 350 tr/min) équipé d'un tampon rouge.

6. Enlevez la solution de décapage avec un aspirateur à liquides ou une vadrouille.

7. Rincez bien le plancher et laissez-le sécher complètement.

8. Répétez le processus de décapage au besoin.

9. Appliquez à nouveau le nettoyant/produit d'entretien en suivant la procédure qui se trouve au début de cette section.

## Option 2 : PROCÉDURES POUR LE FINI À PLANCHER

Application du fini à plancher :

Évitez d'utiliser des scellants avant l'application du fini à plancher.

1. Choisissez un fini à plancher recommandé dans le tableau de référence des produits d'entretien.

2. Nettoyez le plancher en effectuant un Nettoyage en profondeur de la manière expliquée ci-dessous. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.

3. Appliquez deux couches d'un fini à plancher recommandé en suivant les directives de l'étiquette.

**REMARQUE :** Dans les zones de passage intense ou dans les endroits où les glissements de chaises sont fréquents (par exemple les salles de classe), vous devriez appliquer une couche supplémentaire de fini à plancher.

4. N'appliquez pas plus de 4 couches.

5. Le fini à plancher doit sécher complètement entre les couches.

6. Empêchez toute circulation jusqu'à ce que le fini à plancher soit complètement sec.

**Procédures de restauration du fini à plancher : Vaporisation et polissage (facultatif)**

1. Le plancher doit être nettoyé avant d'être poli.

2. Appliquez la solution de vaporisation et polissage sur les zones à travailler à l'aide d'un flacon pulvérisateur.

3. Polissez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à basse vitesse à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'un tampon ponceur blanc ou brun roux.

4. Poursuivez la procédure jusqu'à ce que vous obteniez le niveau de brillance désiré.

**Nettoyage de routine/quotidien :**

Il est très important de nettoyer le revêtement de sol à une fréquence qui correspond à la

quantité et au type de passage et de niveau de saleté. Nous recommandons un nettoyage quotidien.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.

2. Préparez une solution de nettoyage à l'aide d'un nettoyant à pH neutre recommandé. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface.

3. Nettoyez le sol à la vadrouille humidifiée avec la solution nettoyante.

4. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.

5. Essuyez les taches et les éraflures mineures en même temps que le nettoyage à la vadrouille humidifiée. Utilisez un tampon blanc ou rouge au besoin.

**Nettoyage périodique/en profondeur :**

Lorsque le nettoyage de routine/quotidien ne donne plus de résultats satisfaisants, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage en profondeur plus agressif pour bien nettoyer le revêtement de sol.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.

2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyants à pH neutre recommandés (tableau de référence des produits d'entretien ci-dessous). Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface.

3. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille de nylon ou de rayonne.

4. Laissez la solution de nettoyage reposer pendant 5 à 15 minutes. **IMPORTANT** - ne laissez pas la solution sécher.

5. Récurvez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'un tampon rouge.

6. Essuyez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.

7. Rincez soigneusement le plancher avec de l'eau propre.

8. Laissez le revêtement de sol sécher complètement. **REMARQUE :** Il est possible que le processus de nettoyage doive être répété pour les planchers très sales.

**Enlèvement du fini à plancher :**

Lorsque la brillance du plancher a une apparence usée ou inégale causée par la circulation, le fini peut être enlevé puis appliqué à nouveau pour restaurer l'apparence du plancher.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.

2. Préparez une solution de décapage à l'aide d'un décapant recommandé. Suivez les directives sur l'étiquette du fabricant.

3. Appliquez la solution de décapage avec une vadrouille de nylon ou de rayonne.

4. Laissez la solution de décapage reposer pendant 5 à 15 minutes. **IMPORTANT** - Ne laissez pas la solution sécher.

5. Récurvez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 à 350 tr/min) équipé d'un tampon rouge.

6. Enlevez la solution de décapage avec un aspirateur à liquides ou une vadrouille.

7. Rincez bien le plancher et laissez-le sécher complètement.

8. Répétez le processus de décapage au besoin.

9. Appliquez le nouveau fini à plancher

## Option 3 : PROCÉDURE DE POLISSAGE À SEC :

Le polissage à sec peut être effectué après l'application d'un nettoyant/produit d'entretien ou d'un fini à plancher.

1. Nettoyez soigneusement le plancher avant d'entreprendre la procédure de polissage.

2. Polissez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à haute vitesse à disque simple (1000 - 1500 tr/min) équipé d'un tampon ponceur blanc ou brun roux.

3. Répétez le processus de polissage à une fréquence qui permettra de conserver le niveau de brillance désiré. Rappel - le plancher doit toujours être nettoyé avant le polissage à sec.

## Tableau de référence des produits d'entretien

REMARQUE : Suivez toujours les directives qui se trouvent sur l'étiquette du fabricant pour les rapports de mélange adéquats et l'utilisation.

	Premier nettoyage/ Nettoyage en profondeur	Nettoyant à pH neutre	Nettoyant/ produit d'entretien	Fini à plancher	Décapant
Diversey <a href="http://www.diversey.com">www.diversey.com</a> 1-800-558-2332	Profi	Profi	WiWax	Carefree	LinoSAFE
		Prominence		Carefree Matte	
Produits certifiés écologiques		Stride		Aquaria	Freedom SC
Spartan Chemical <a href="http://www.spartanchemical.com">www.spartanchemical.com</a> 1-800-537-8990	Tribase	Tribase	Sun Swept	White Sun	Step Down
		Damp Mop		iShine	
Produits certifiés écologiques	Nettoyant industriel Green Solutions	Nettoyant tout usage Green Solutions		Scellant et fini à plancher Green Solutions	Dissolvant de fini à plancher Green Solutions
XL North <a href="http://www.xlnorth.com">www.xlnorth.com</a> 1-888-530-2259	Nettoyant pour plancher en caoutchouc XL	Nettoyant pour plancher en caoutchouc XL		Fini pour plancher en caoutchouc XL	Décapant pour plancher en caoutchouc XL
				XL Matte	

### Définitions des produits d'entretien pour les revêtements de sol :

**Nettoyant à pH neutre :** nettoyant à pH neutre spécialement conçu pour l'entretien continu du revêtement de sol résilient. Partie intégrante d'un entretien de plancher complet pour émulsifier la saleté rapidement.

**Nettoyant/produit d'entretien :** un mélange de détergents, de cires et de polymères qui permettent d'entretenir et de nettoyer le plancher. Il nettoie la saleté et les débris et laisse une fine pellicule protectrice qui fournit un lustre léger au plancher lorsqu'il est utilisé sur une base régulière.

**Fini à plancher :** les finis à plancher en acrylique mats ou très brillants dirigeront la saleté et les débris vers la surface du revêtement de sol, ce qui facilite le nettoyage et augmente la brillance et la protection.

**Décapant :** les décapants sont plus agressifs que les nettoyants et doivent être utilisés pour enlever le fini à plancher.

Visitez le site [www.johnsonite.com](http://www.johnsonite.com) pour obtenir les directives de pose et d'entretien mises à jour.  
Communiquer avec Johnsonite au (800) 899-8916, poste 9297, pour toute question.



Services techniques 16910 Munn Road,  
Chagrin Falls, Ohio 44023  
+1(800) 899-8916, poste 9297 Télécopieur : +1(440) 632-5643

[www.johnsonite.com](http://www.johnsonite.com)  
Courriel : [info@johnsonite.com](mailto:info@johnsonite.com) © 2013  
Johnsonite Inc.